

Cuervo y Sobrinos 取扱説明書

この度は「クエルボ・イ・ソブリーノス機械式腕時計」をお買い上げ頂き有難うございます。クエルボ・イ・ソブリーノスは、現代の腕時計に必要とされる特性を考慮して設計されています。いつまでもその機能を保ち優雅な時を刻み続けていくように、正しくご使用ください。

時計をご使用頂く前に本書をご一読ください。

お買い上げ頂いたクエルボ・イ・ソブリーノスを日常生活のパートナーとしてご愛用頂き、これからの一瞬一瞬を共に過ごしてください。

◆使用方法

この時計は自動巻式機械時計です。

時計を身につけて動くことでローターが回転し、ゼンマイを自然に巻き上げます。また、リュウズを回してゼンマイを巻くこともできます。

止まっている時計をご使用になる時はリュウズを回してゼンマイを巻き上げ、時刻を合わせてください。

ゼンマイを巻く際にはリュウズを12時方向に、20～30回程度ゆっくり回して巻き上げてください。リュウズを逆方向(6時方向)に回してもゼンマイは巻き上がりません。この時計はリュウズのファンクションに一部特殊なユニットを使用しているため、巻き上げが重く感じられることがございますが、故障ではございません。

ゼンマイが十分に巻き上げられた状態での持続時間は、約48時間です。普通程度の活動をされる方なら、1日腕に着けていると、約48時間分のゼンマイを巻き上げることができます。活動量の少ない方は十分に巻き上げられない場合があります。その際は、リュウズを巻いてゼンマイを巻き上げてください。

機械式腕時計の精度は、日差が約0～±20秒程度です。ご使用される方の行動や習慣の違い、温度差、ゼンマイの巻き具合、機械の磨耗度等に影響を受け、誤差が生じる場合があります。

9時位置の小窓はスモールセコンド(秒針)。
長針はクロノグラフ針で、3時位置はクロノグラフ30分計、
6時位置は12時間計になっています。

時刻合わせ

リュウズを引き出して回すと時刻の修正を行うことができます。(図1参照)
操作終了後、元の位置(定位置)にしっかりリュウズを戻してください。

クロノグラフ

2時、4時位置のケース側面にプッシュボタンがあります。(図1参照)
それぞれのボタンはクロノグラフ(ストップウォッチ)計測に必要なボタンです。

A ボタン: スタート・ストップ

ボタンを押すとストップウォッチがスタートし、もう1度押すとストップします。

そのままもう1度押すと前回ストップした位置から積算で計測が開始します。

B ボタン: リセット

ボタンを押すとクロノグラフ針がリセット(12時位置へ戻る)されます。

<図1>



* 画像はイメージです。

実際のデザインと異なる場合があります。